



Bedienhinweise

1. Benutzung des Gerätes nur mit geeignetem Baugerät durchführen.
2. Regelmäßige Schmierung etwa alle 15-20 Minuten durchführen!
3. Schmierung darf nur erfolgen bei aufgesetztem Meißel.
4. Die Anschlüsse des Hammers regelmäßig auf Beschädigung überprüfen und sofort Ölverluste melden.
5. Nach festgestelltem Ölverlust unbedingt am Baugerät den Hydraulikölstand prüfen.
6. Bei Arbeiten mit dem Abbruchhammer immer den Meißel auf Widerstand halten Freischläge vermeiden!
7. Die Firma Fuhrmann Baumaschinen gibt immer geeignetes Fett in einer Presse mit. Bei Rückgabe des Werkzeuges bitte die Presse nicht vergessen!