

## Betjeningsvejledning Multipulse

Multipulse fjerntællerværket har 3 indgange.  
En hovedindgang samt indgang 1 og indgang 2.  
Indgangene kan bruges til at tilslutte forskellige målertyper, så tællerstand m.v. kan følges på fjerntællerværket.

Multipulse har 3 menu niveauer (se efterfølgende sider).  
I første niveau ses værdierne for aktuelt forbrug, i niveau 2 ses værdierne for forbrug på evt. skæringsdato og i niveau 3 ses tekniske data for fjerntællerværket.



### Pulsledninger fra måler monteres på klemme 10 og 11 i tællerværk.


For at bladre gennem menupunkterne anvendes tasten på fjerntællerværket.



Ved kort tastetryk (S) bladres fra oven og nedefter. Når nederste menupunkt nås springes der op til øverste menupunkt i rækken.







Tryk tasten ind ca 2 sek. (L) vent på dørsignalet øverst til højre i displayet lyser op, slip så tasten. Først da vises menuen / henholdsvis springet til undermenuen.



Hold tasten inde (H) indtil niveau skiftet sker, eller du kommer tilbage til undermenuen.

### Yderligere kan følgende visninger fremgå af displayet:

Symbol	Status	Tiltag
	Der modtage impuls	
	Dataoverførsel	
	Nøddrift	Udskift fjerntællerværk
	Ekstern spændingsforsyning	

Mulige Fejlkode	Fejltype	Tiltag
100	Nøddrift	Udskift fjerntællerværk
1000	Batterilevetid overskredet	Udskift fjerntællerværk
> 8000	Intern hardwarefejl	Udskift fjerntællerværk

# Niveau 1

2376.429 m<sup>3</sup>

Volumen hovedindgang

17.080 m<sup>3</sup>

Volumen indgang 1

56.130 m<sup>3</sup>


Volumen indgang 2

0.000.000.000 MJ/m<sup>3</sup>  
0.000.000.000 MkWh

Segmenttest

1370 m<sup>3</sup>/h

Flow hovedindgang



P1- 100 l

Pulsværdi indgang 1

P2- 100 l

Pulsværdi indgang 2

## Niveau 2

2- d 0 10 1



Skæringsdato

2- 190500 m<sup>3</sup>

Tællerstand hovedindgang på skæringsdato

2- 278600 m<sup>3</sup>

Tællerstand indgang 1 på skæringsdato

2- 15 1900 m<sup>3</sup>

Tællerstand indgang 2 på skæringsdato

2- 90.100 m<sup>3</sup>

Månedsværdi hovedindgang

2- 0 103.11

Dato månedsværdi hovedindgang

2- 90.100 m<sup>3</sup>

Første månedsværdi hovedindgang

2- 88.400 m<sup>3</sup>

Månedsværdi indgang 1

2- 0 103.11

Dato månedsværdi indgang 1

2- 88.400 m<sup>3</sup>

Første månedsværdi indgang 1

2- 26.500 m<sup>3</sup>

Månedsværdi indgang 2

2- 0 103.11

Dato månedsværdi indgang 2

2- 13.400 m<sup>3</sup>

Første månedsværdi indgang 2

Serie nummer

2- 03024.785

Kunde nummer

2- 987 13

Serie nummer indgang 1

2- 987 14

Serie nummer indgang 2



## Niveau 3

100 ✓



Impulsværdi  
hovedindgang

bAS: 05rL

Grundindstilling

1300 178

Typenummer

E06 2020

Måned batteriudløb

1436

Klokkeslet

d 1703.11

Dato

Adr 001

M-bus adresse

bAU 2400

Baud rate

rE 583.14

Udlæsning restenergi

inP 000

Indgangsvisning

Err 5

Fejlstatus

[5] 0 103

Softwareversion

