

■ e a s y f i x ■

SUPPORTI ADATTI

- Pannelli in cartongesso
- Muri con piastrelle in gesso liscio
- Supporti non verniciati

ATTENZIONE, IMPORTANTE

Condizioni di posa :

- Accertarsi che il supporto sia integro, stabile e privo di polvere
- Assicurarci che il supporto sia perfettamente piano
- Utilizzare esclusivamente in ambienti interni

Esclusioni :

- Ambienti umidi, temperatura superiore ai 50°C
- Tutti i supporti verniciati
- Qualsiasi altro supporto non citato fra quelli adatti

PROCEDURA DI POSA

Acquistare il prodotto in quantità sufficiente per le necessita del cantiere in una volta sola (i nostri prodotti si evolvono nel tempo) e mischiare le pietre di piu confezioni per garantire il massimo equilibrio tra le varie sfumature.

1. Posare le pietre iniziando dalla parte inferiore del muro. Utilizzare una livella per ottenere la perfetta orizzontalita dei pannelli.
2. Rimuovere le protezioni degli adesivi sul retro dei pannelli e procedere con la posa sul muro rispettandone il senso (vedere illustrazione sulla confezione).
3. Applicare i pannelli sul muro tenendo premuto per almeno 5 secondi. Prestare la massima attenzione dato che i pannelli non sono riposizionabili.
4. Per tagliare i pannelli, utilizzare un saracco prima di rimuovere la protezione dall'adesivo. Per tagli particolari (interruttore, presa, ecc.) e possibile impiegare una raspa da legno o una sega a tazza.
5. Proteggere le pietre di rivestimento con uno spray impermeabilizzante per facilitarne la manutenzione.



1.



2.



3.



4.



5.

MANUTENZIONE

Pulire i pannelli con un aspirapolvere avendo cura di non appoggiare l'ugello direttamente sul rivestimento.

Modulo SAS declina ogni responsabilita in caso di inosservanza delle presenti istruzioni di posa.