

## PREPARAZIONE

Prima di posare la piastra, verificare che il supporto sia asciutto e in condizioni ottimali. Raschiare la vernice, scollare le precedenti carte da parati.

Non incollare su supporti instabili (legno, metallo, maiolica, locali umidi) o in luoghi esposti a temperature superiori a 50° C (interno), o 70° C (esterno).

Nella confezione è inclusa una grande varietà di modelli e di tonalità.

Si raccomanda di utilizzare piastre prelevate da diverse confezioni.

Si raccomanda inoltre di acquistare la quantità necessaria in cantiere in una sola volta (i nostri prodotti evolvono nel tempo). Per la maggior parte degli articoli, sono disponibili degli angolari sporgenti (informarsi presso il servizio assistenza clienti MODULO). Supporti ammissibili: gesso, cartongesso, mattone (interno), o concrete, calcestruzzo, rivestimento in cemento (esterno).

Esclusioni: suoli e piano di muro.

## CON FUGA

1. Tracciare dei tratti di livello ogni 50 cm. Si consiglia di effettuare la posa dall'alto verso il basso per evitare la formazione di sporcizia.
2. Eliminare, se necessario, le sbavure eventualmente presenti sul retro delle piastre, utilizzando una raspa per legno.
3. Deposare dei blocchi di MODULOCOLLE (decorazione interna) o COLLE EXTRA (decorazione interna/esterna o esterna) sulla parte posteriore delle piastre.
4. Applicare le piastre sulla parete premendo ed effettuando un movimento avanti-indietro in orizzontale, ponendo attenzione a lasciare un interspazio.
5. Queste piastre si tagliano con molta facilità utilizzando un saracco. La raspa per legno e la sega possono essere utilizzate in caso di tagli particolari (interruttore, presa, ecc.). Per rispettare le caratteristiche della piastra di tipo rustico, è preferibile rompere piuttosto di segare.
6. In base alla piastra selezionata, eseguire la giuntura con Modulojoint o JOINT à L'ANCIENNE 24 ore dopo la posa.

## GIUNTURA

7. Preparare la malta, tagliare l'estremità della sacca in obliquo (2-3 cm), riempire la sacca a metà e, premendo, riempire le fughe a raso del bordo mantenendo la sacca sul fondo della scanalatura, a contatto con la parete. Qualora sbordi sulle pietre, lasciarle stabilizzare, quindi rimuovere l'eccesso di materiale durante la raschiatura finale.
  8. Non appena la malta inizia a rapprendersi ( $\pm 1$  ora), serrare il giunto utilizzando un ferro per giunti.
  9. Lasciare i giunti regolari con il ferro; spazzolare gli altri con la spazzola in gramigna. In particolare, non utilizzare né spazzole metalliche, né sponge.
  10. Per proteggere la piastra da eventuali fuoriuscite d'acqua, applicare MODULO PROTECTION PLAQUETTES DE PAREMENT.
- Si raccomanda di procedere per aree da 3 m<sup>2</sup> circa.

Le informazioni di cui sopra è puramente indicativo e non contrattuale.  
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate il nostro sito web [www.modulo.fr](http://www.modulo.fr)

## MANUTENZIONE

Utilizzare solo le soluzioni detergenti a pH neutro per la pulizia delle piastre.

Non eseguire pulizia ad alta pressione delle piastre.

Proteggete le vostre piastre con uno spray idrorepellente dopo l'installazione al fine di facilitare il mantenimento delle piastre.

Pulire le piastre con un aspirapolvere, avendo cura di non mettere l'ugello del aspirapolvere a diretto contatto con la piastra.

In caso di macchie profondamente impresse, chiedere il parere di un professionista. Attenzione ai prodotti per la pulizia non specifici.